


取扱説明書

アクティブスピーカー

品番 RP-SP350



保証書付き

このたびは、アクティブスピーカーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

D-snap

上手に使うと上手に節電

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

RQT8848-1S

付属品

付属品をご確認ください。
記載の品番は、2006年8月現在のものです。

□ ACアダプター
(RFEA908J-S)



□ 電源コード
(K2CA2CA00010)



□ FMアンテナコード
(RSA0040)



■別売品のご紹介


ステレオミニケーブル (ステレオミニプラグ←→ステレオミニプラグ) RP-CAM3G15 (1.5 m)
ステレオミニケーブル (ステレオミニプラグ←→ピンプラグ×2) RP-CAPM3G15 (1.5 m)

Pana Sense

付属品や別売品は、販売店でお買い求めいただけます。
松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。
<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。
また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。

各部の名前



使用上のお願い

- 本機は、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。
- 本機を持ち運びするときは、落とさないようにお気をつけください。(SDオーディオプレーヤーやポータブルオーディオ機器を接続したまま持ち運びしないでください)

次のような場所でのご使用は避けてください

- 直射日光のあたる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 暖房器具の熱が直接あたる場所

—このマークがある場合は—



ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報
このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

主な仕様

アンプ部	
実用最大出力 (両 CH 動作)	1.5 W + 1.5 W (全高調波ひずみ率 10%)
オーディオ入力	① D-snap port 端子 × 1
	② ステレオミニジャック × 1
スピーカー部	
形式	1 ウェイ 1 スピーカーシステム、バスレフ型
フルレンジ	6.5 cm コーン型
防磁設計	防磁なし
総合	
電源	AC100 V—240 V 50/60 Hz
消費電力	10 W
待機時 (スピーカースイッチ [OFF]) : 約 0.25 W (AC100 V 時)	
使用温度範囲	0℃～40℃
本体外形寸法	幅 280 mm × 高さ 137 mm × 奥行き 136 mm
質量	約 1.3 kg
ACアダプター	
電源	AC100 V—240 V 50/60 Hz
入力容量	23 VA (AC100 V 時) — 36 VA (AC240 V 時)
出力	DC 9 V 1.0 A

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

分解、改造をしない



内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

- 内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

雷が鳴ったら、本機や電源プラグ、アンテナ線に触れない



感電の原因になります。

接触禁止

警告

異常があったときは、電源プラグを抜く




- 内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき
- 落下などで外装ケースが破損したとき
- 煙や異臭、異音が出たとき

そのまま使うと、火災・感電の原因になります。
● 販売店にご相談ください。


注意

異常に温度が高くなるところに置かない



外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
● 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

コードを接続した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。
また、引っかけて、けがの原因になることがあります。


本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない



倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因になることがあります。
また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

警告

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 100 V ～ 240 V 以外での使用はしない



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない



ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。


- 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

電源コード・プラグを破損するようなことはしない (傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。
● コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
● 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

注意

放熱を妨げない



内部に熱がこもると、外装ケースが変形したり、火災の原因になることがあります。

不安定な場所に置かない



● 高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない

倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因になることがあります。

油煙や湿気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない



電気が脂や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。たばこの煙なども製品の故障の原因になることがあります。

長期間使わないときや、お手入れのときは、電源プラグを抜く



通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

Panasonic

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご相談ください。
詳細は裏面をご参照ください。

品番	RP-SP350
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間
* お買い上げ日	年 月 日
* お客様	ご住所 お名前 様 電 話 () -
* 販売店	住所・氏名 電話 () -

松下電器産業株式会社
パナソニックAVCネットワークス社
ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-1551

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

